

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Индикатор точечно-матричный, правый САМЕ 20 02 12 1105
(20 02 12 1105)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 20 02 12 1105

Характеристики товара

Фото 20 02 12 1105

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Индикатор точечно-матричный, правый CAME 20 02 12 1105

Индикатор точечно-матричный, правый CAME предназначен для отображения информации в составе оборудования для контроля доступа и проезда. Модель относится к запчастям, поэтому применяется как элемент системы, позволяя заменить вышедший из строя компонент и восстановить работоспособность узла индикации. Благодаря точечно-матричной логике отображения индикатор формирует визуальную индикацию, необходимую для информирования пользователей и корректной работы механизма в составе комплекса.

Конструктивно изделие выполнено в форм-факторе, рассчитанном на установку в существующую систему. Использование CAME обеспечивает совместимость с оборудованием производителя и упрощает подбор замены по идентификатору. Для удобства эксплуатации производитель указывает единицу измерения и параметры упаковки, а также логистические сведения, что помогает при планировании обслуживания и замены.

Модель поставляется как отдельный компонент, а не как комплект автоматики. Это позволяет точно выполнить замену без изменения общей схемы устройства. При необходимости сервисного обслуживания индикатор используется как часть технического обслуживания для поддержания заданной функции оборудования.

Функциональные возможности 20 02 12 1105

Индикация формируется с помощью точечно-матричного способа представления информации. В результате устройство выполняет ключевую роль в отображении статуса и визуальной сигнализации в процессе работы оборудования, в который оно интегрировано.

- Визуальное отображение информации в правом исполнении.
- Восстановление штатной функции индикации при замене неисправного элемента.
- Применение в составе оборудования CAME как запчасти для сервисного обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 20 02 12 1105.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.15 кг.

Логистические параметры рассчитаны для поставки единичной позиции и позволяют проводить замену компонента без дополнительных сборочных операций. Масса изделия и кратность упаковки полезны при подготовке складских запасов и планировании сервисных выездов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Индикатор точечно-матричный, правый CAME 20 02 12 1105 применяется в составе оборудования, где требуется визуальная индикация и где предусмотрена установка правого индикатора точечно-матричного типа. Используется при техническом обслуживании как запчасть для восстановления функции отображения после выхода компонента из строя.

- Замена вышедшего из строя элемента индикации в оборудовании.
- Сервисное обслуживание и восстановление штатной работы системы.
- Поддержание корректной визуальной сигнализации для пользователей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Индикатор точечно-матричный, правый САМЕ 20 02 12 1105

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.15
Артикул	20 02 12 1105
Исполнение	правый
Тип индикации	точечно-матричный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Индикатор точечно-матричный, правый CAME 20 02 12 1105



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>